

Huolto

Tuotteiden huolto ja kunnossapito

Hyvin huollettuna tuotteen käyttöikä saattaa jopa kaksinkertaistua. Pyyhi tuotteita kostealla, ei märällä. Älä käytä vahvoja pesuaineita, jotka saattavat vaurioittaa maalipintaa. Älä anna koskaan veden seistä tuotteen pinnalla tarpeettomasti. Tue aina avattavat puitteet pesun aikana. Älä naarmuta lasia. Voitele saranoita ja lukkoja säännöllisesti.

Huoltomaalaa tuotteita säännöllisesti, ohjeita kannattaa kysyä pintakäsittelyn ammattilaisilta.

Kaikki puuosien kuulto- ja peittomaali tuotteet ovat vesiohenteisia. Puuosat kuultovärijätään

Teknoksen Aqua Primer 2900 kuultoväreillä. Peittomaalit ja lakat ovat Aqua Top 2600 maalilla.

Tarkasta tiivisteiden ja silikonien kunto ja vaihda tarvittaessa. Säädä ovia ja puitteita, jotta käynti on

sulavaa. Älä anna puitteen laahata alakarmia vasten tai ottaa kiinni suljettaessa.

Mikäli eristyslasi

rikkoutuu, löytyy lasin mitat ja rakennetiedot eristyslasin rakenteen sisältä. Mustalla on kirjoitettu

lasinvalmistaja, valmistusaika, koko ja rakenne. Näillä tiedoilla voi tilata uuden lasin lasiliikkeestä

tai valmistajalta. Lasin toimitusaika on yleensä 1-4vkoa.

Käyttö

Ikkunat ja ovet vaativat säännöllistä huoltoa, jotta ne toimivat ja takuuehdot säilyvät.

Avattavasta

ikkunasta pitää avata kaikki lukot, ennen kuin puitetta voi aukoa. Kahvasta on hyvä hiukan

keventää puitetta, jolloin se avautuu helpommin. Varo ettei puite pääse vääntymään.

Tämä saattaa

rikkoa lasin. Suurikokoisissa ikkunoissa pitää puite tukea avaamisen ajan ja asettaa pesutukeen

pesun ajaksi. Esim www.ikkunanpesutuki.fi.)

Tuuletusikkunat, josta on mahdollisuus pudota, eivät saa aueta kuin 100mm. Mikäli tuuletusrako on

suurempi, olet vastuussa seurauksista. Tehtaalla pyritään säätämään tällaiset ikkunat

lähtökohtaisesti 100mm aukeamaan, mutta asiakkaalla on vastuu asiassa.

Varatieikkunaa ei saa

käyttää tuuletukseen, ikkuna aukeaa täysin auki ja putoamisvaara on ilmeinen.

Ikkunan eteen ei

myöskään saa laittaa kiinteitä aukemista rajoittavia verhoja tai kalusteita.

Sälekaihdin kannattaa pitää kokonaan ylhäällä tai kokonaan alhaalla. Muutoin lasin lämpeneminen

saattaa johtaa lasin rikkoutumiseen. Säleet tulisi pyyhkiä yksitellen tai suljettuna kostealla

kankaalla. Lopuksi säleet pitää kuivata. Kaihdinta ei saa vetää kosteana ylös nippuun.

Vältä tuuletusta kovalla tuulella ja sateella, koska auki pitolaitteet eivät välttämättä kestä tuulenpuuskia.